

Vibrator Sexy elephant Adore G Vibe

Întreținere

Finisajul rezistent la apă face ca curățarea Adore G Vibe să fie foarte ușoară. Din fabrică, jucăria poate avea pe suprafață un strat fin, alb, pulverulent, care poate fi șters cu un deget. Cu toate acestea, vă recomandăm să săpuniți și să clătiți bine gadgetul sub jet de apă curentă înainte și după fiecare utilizare.

[Instrumente de dezinfecție](#) combate eficient toate murdăriile microscopice pe care nu le-ai observa la prima vedere. Pur și simplu pulverizați-l pe jucărie, lăsați-l să acționeze timp de un minut și apoi clătiți. Apoi, uscați vibratorul cu un prosop moale și uscați ușor buretele cu un bețișor de urechi. În cele din urmă, puneți jucăria într-o pungă de pânză sau în cutia originală și depozitați-o separat de alte accesorii. Acest lucru împiedică ca diferitele materiale ale jucăriilor sexuale să reacționeze și să se deterioreze reciproc.



Încărcare

Gadgetul a venit din fabrică pe jumătate încărcat (durează aproximativ 50 de minute), dar vă recomandăm să îl încărcăți întotdeauna la maxim înainte de prima (și următoarea) utilizare. Acest lucru va prelungi durata de viață a bateriei.

Jucăria se reîncarcă cu ajutorul unui cablu USB. Acesta poate fi conectat la o bancă de alimentare sau la un adaptor de telefon mobil. Priza de încărcare poate fi găsită în vârful capului de stimulare clitoridiană, deasupra semnului DC. Priza este miniaturală și legată la ochi, acest lucru este pentru rezistența la apă.

Încărcarea vibratorului durează aproximativ două ore (luminile din gura de alimentare încetează să mai clipească atunci când este complet încărcat), iar după încărcare, jucăria va dura aproximativ o oră și jumătate în utilizare (va începe să se stingă încet la mijloc).

Control

Funcționarea simplă cu două butoane, care controlează separat programele de presiune și vibrații, este rapid de învățat. Pentru a porni vibrația, țineți apăsat butonul de jos cu burduf timp de aproximativ 3 secunde până când se aprinde. Pentru a porni modurile de presiune, apăsați lung butonul inelar de sus timp de 3 secunde și acesta se va aprinde și el. Folosiți aceeași metodă pentru a opri ambele funcții. Astfel, puteți alege dacă doriți să utilizați doar modurile de presiune, sau vibrațiile, sau ambele funcții în același timp. Puteți trece de la un program la altul prin apăsarea scurtă a butoanelor de control, iar dacă faceți clic pe acestea veți ajunge întotdeauna la primul program de vibrații sau de presiune. Butoanele de control clipește scurt atunci când comutați.

Programe de vibrații

Un total de 10 programe de vibrații vor împlânzi chiar și cele mai pretențioase femei sălbatice.

Vânzător:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Republica Cehă
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Vă lipsește ceva în instrucțiuni? Aveți nevoie de ajutor?

Scrieți-ne la adresa
salut@sexyelephant.ro
Sau sunați la +40 312 298 286

Adresa pentru retur/reclamații

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Republica Cehă

1. Vibrație clasică - intensitate scăzută
2. Vibrații clasice - intensitate medie
3. Vibrație clasică - intensitate maximă
4. Impulsuri scurte la fel de lungi
5. Impulsuri la fel de lungi și mai scurte
6. Impulsuri blânde și rapide
7. Ciclu de cinci impulsuri lungi, scurte și mai scurte
8. Patru impulsuri scurte și două lungi
9. O formă de undă de vibrații mai slabe și mai intense
10. O formă de undă cu vibrații care cresc treptat

Rezistență la apă

Vibratorul de presiune Adore G Vibe a primit un tratament rezistent la apă din partea producătorilor de butoaie. Așadar, pur și simplu spălați-l sub jet de apă după ce vă jucați cu el. Dar nu-l introduceți într-o cadă plină cu apă fierbinte. Se va îneca.

Design și formă

Vibratorul impresionează de la prima vedere cu designul său luxos și elegant și cu forma de V. Datorită acestuia, are o formă anatomică excelentă, astfel încât poate ajunge la clitoris și la punctul G. Proeminența clitoridiană este un pic mai dolofană, deoarece ascunde comenzile în interior. Celălalt capăt al vibratorului gădilă punctul G cu creștături pronunțate și un vârf evazat pentru a stimula o zonă cât mai mare. Designul de dimensiuni super mici se potrivește în mână, astfel încât puteți ghida cu ușurință Adore G Vibe cu o singură mână.

Material

Corpul gadgetului este învelit într-un material siliconic hipoalergenic de înaltă calitate, pe care îl veți iubi pentru suprafața sa moale. Finisajul auriu din jurul panoului de control este din plastic ABS.

Culoare

Fuchsia luxuriantă combinată cu culoarea aurie strălucitoare va evoca jucăușie și dorința de a explora orgasme intense.

Dimensiuni

Vibratorul de presiune este mai mic în comparație cu modelele concurente și, datorită formei sale ergonomice și greutatei zburătoare, nu cade. Astfel, este potrivit pentru utilizarea cu mâinile libere. Diametrul său mai mare la capătul vaginal masează intens punctul G, iar lungimea sa utilizabilă atinge perfect și punctul A, pe care îl veți găsi în zona cervicală.

- Lungimea utilizabilă a părții vaginale: 11,5 cm
- Diametrul vaginal: 3,5 cm
- Lungimea de stimulare a clitorisului: 12 cm
- Diametrul gurii clitoridiene: 2 cm

Vânzător:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Republica Cehă
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Vă lipsește ceva în instrucțiuni? Aveți nevoie de ajutor?

Scriveți-ne la adresa
salut@sexyelephant.ro
Sau sunați la +40 312 298 286

Adresa pentru retur/reclamații

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Republica Cehă

- Greutate: 170 g

Vânzător:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Republica Cehă
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Vă lipsește ceva în instrucțiuni?
Aveți nevoie de ajutor?**

Scrieți-ne la adresa
salut@sexyelephant.ro
Sau sunați la +40 312 298 286

Adresa pentru retur/reclamații

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Republica Cehă