

Vibrator de chiloți Svakom Erica cu aplicație mobilă

Întreținere

Clătiți vibratorul sub jet de apă curentă înainte și după fiecare utilizare.
Păstrați-l în ambalajul original sau în punga de pânză.

Încărcare

- Conectați vibratorul prin intermediul unui cablu USB magnetic la un powerbank sau printr-un adaptor la o priză de curent.

Control

- Apăsăți lung butonul pentru a activa sau dezactiva instrumentul.
- Apăsare scurtă pentru a comuta programele de vibrații.
- De asemenea, puteți controla vibratorul cu ajutorul aplicației mobile Svakom.

Programe de vibrații

- 11 programe de vibrații în 5 intensități

Rezistență la apă

- Rezistent la apă

Material

- Silicon

Culoare

- Roz vechi

Dimensiuni

- Lungimea părții de inserție: 10,4 cm
- Lungimea proeminenței: 9,1 cm
- Diametrul părții de inserție: 3,9 cm
- Greutate: 102 g



Vânzător:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Republika Cehă
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Vă lipsește ceva în instrucțiuni? Aveți nevoie de ajutor?

Scrieți-ne la adresa
salut@sexyelephant.ro
Sau sunați la +40 312 298 286

Adresa pentru retur/reclamații

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Republika Cehă