

Funny Orange Next Gen Vibrator (12 cm) + geantă jucării cadou

Întreținere

Puteți curăța vibratorul impermeabil Funny Orange Next Gen în câteva minute. Trebuie doar să îl săpunești și să îl clătești bine cu apă caldă după fiecare acțiune. [Instrumente de dezinfecție](#) completează apoi întreținerea până la o curățenie de 100%. La final, trebuie doar să usuci instrumentul cu un prosop moale și să îl depozitezi în cutia sa originală sau în punga de pânză. Depozitarea separată previne ca diferitele materiale ale auxiliarelor să reacționeze și să se deterioreze reciproc.

Încărcare

Deși vibratorul va ajunge acasă încărcat pe jumătate, vă recomandăm să încărcăți complet jucăria înainte de prima utilizare pentru a prelungi durata de viață și rezistența bateriei. Puteți încărca jucăria cu ajutorul cablului USB inclus, pe care îl veți găsi în pachet. Pur și simplu conectați conectorul rotund până la capăt în orificiul orbit de deasupra butonului de control și apoi conectați celălalt capăt al cablului la un powerbank sau la o priză de curent prin intermediul adaptorului de rețea. În timpul încărcării, indicatorul luminos de sub butonul de control clipește. Când este complet încărcat, LED-ul se va aprinde. Încărcarea durează aproximativ 1 oră și 45 de minute, după care jucăria va vibra timp de aproximativ 50 de minute la putere maximă.



Control

Funcționarea simplă cu un singur buton este ușor de gestionat chiar și cu o bandă de protecție. O apăsare lungă, de aproximativ 2 secunde, pe butonul de control pornește și oprește vibratorul. Apăsarea scurtă face apoi clic pe toate programele de vibrații.

Programe de vibrații

Un total de 10 programe de vibrații vă vor ghida pe drumul spre paradisul orgasmic.

1. Vibrație clasică constantă la cea mai mică intensitate
2. Vibrație constantă clasică la intensitate scăzută
3. Vibrație clasică continuă de intensitate medie
4. Vibrație clasică continuă de intensitate ridicată
5. Vibrație constantă clasică de intensitate mare
6. Impulsuri scurte și rapide de intensitate crescândă
7. Impulsuri lungi și rapide
8. Impulsuri scurte, rapide

Vânzător:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Republica Cehă
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Vă lipsește ceva în instrucțiuni? Aveți nevoie de ajutor?

Scrieți-ne la adresa
salut@sexyelephant.ro
Sau sunați la +40 312 298 286

Adresa pentru retur/reclamații

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Republica Cehă

9. Trei impulsuri scurte sunt înlocuite de o vibrație cu un impuls lung
10. Vibrații care cresc treptat

Rezistență la apă

Vibratorul este rezistent la apă. După acțiune, îl puteți clăti pur și simplu sub un jet de apă, dar nu-l luați în cada plină cu apă. Se va îneca.

Design și formă

Corpul lung și îngust al vibratorului cu capac plat arată discret și amintește de un pachet de parfumuri de călătorie. Se potrivește bine în mână și, datorită dimensiunilor sale compacte, îl puteți angaja în orice poziție sexuală. Accesoriiul rotund cu peri de silicon moale seamănă cu un mic ac. Accesoriiul cu două proeminențe rotunjite evocă un iepure și este potrivit pentru masajul penisului.

Material

Corpul solid din plastic ABS durabil este acoperit cu un strat de silicon moale și catifelat, care are proprietăți hipoalergenice și non-poroase. Acesta este motivul pentru care este adesea utilizat în industria medicală și cosmetică. Protuberanțele metalice sunt plăcut netede pe piele.

Culoare

Culoarea portocalie și caldă vă va trezi dorința de a experimenta. Explorați toate zonele erogene ale dvs. și ale partenerului dvs. în timp ce trăiți o aventură incitantă.

Dimensiuni

Datorită dimensiunii sale compacte, puteți păstra vibratorul cu dvs. în orice moment. Încăpe într-un rucsac sau în geanta unei femei.

- Lungimea totală a vibratorului cu capac: 12 cm
- Lungime de extensie cu două vârfuri: 5,2 cm
- Lungime de extensie cu peri: 2,4 cm
- Diametrul mânerului: 2,5 cm
- Greutate: 72 g

Vânzător:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Republica Cehă
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Vă lipsește ceva în instrucțiuni? Aveți nevoie de ajutor?

Scrieți-ne la adresa
salut@sexyelephant.ro
Sau sunați la +40 312 298 286

Adresa pentru retur/reclamații

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Republica Cehă