

## Svakom Amy 2 vibrator (17,5 cm)

### Întreținere

Clătiți vibratorul sub jet de apă curentă înainte și după fiecare utilizare. Păstrați-l în ambalajul original sau în punga de pânză.

### Încărcare

- Conectați jucăria printr-un cablu USB la un acumulator sau printr-un adaptor la o priză de curent.

### Control

- Pentru a porni sau opri vibratorul, apăsați lung butonul de control cu litera S.
- O apăsare scurtă a butonului S pornește programul de vibrații, care vibrează treptat la toate intensitățile.
- Faceți rapid dublu clic pe una dintre săgeți pentru a comuta programul de vibrații înainte sau înapoi.
- Apăsați scurt una sau cealaltă săgeată pentru a modifica intensitatea de vibrație în sus sau în jos.

### Programe de vibrații

- 5 programe de vibrații în 5 intensități

### Rezistență la apă

- Rezistent la apă

### Material

- Plastic ABS
- Silicon

### Culoare

- Violet deschis sau violet închis

### Dimensiuni

- Lungime totală: 17,5 cm
- Diametrul minim: 3 cm



#### Vânzător:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava,  
Republica Cehă  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Vă lipsește ceva în instrucțiuni? Aveți nevoie de ajutor?

Scrieți-ne la adresa  
[salut@sexyelephant.ro](mailto:salut@sexyelephant.ro)  
Sau sunați la +40 312 298 286

#### Adresa pentru retur/reclamații

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark  
Republica Cehă

- Diametrul maxim: 4 cm

**Vânzător:**

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava,  
Republica Cehă  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Vă lipsește ceva în instrucțiuni?  
Aveți nevoie de ajutor?**

Scrieți-ne la adresa  
[salut@sexyelephant.ro](mailto:salut@sexyelephant.ro)  
Sau sunați la +40 312 298 286

**Adresa pentru retur/reclamații**

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark  
Republica Cehă